Acces Point

realizzato con

RaspBerry PI

Guida realizzata da

Stefano MERCURIO

http://www.netlivein.it

Riferimento:

https://agentoss.wordpress.com/2011/10/31/creating-a-wireless-access-point-with-debian-linux/ http://www.tesseract.it/index.php/sistemistica/140-router-wireless-su-macchina-linux https://wiki.debian.org/it/DHCP_Server

Indice generale

Prefazione	3
Materiale	3
Materiale necessario per la preparazione	3
Software necessario per la preparazione	3
Installare il sistema base su Raspberry PI	3
Configurazione di RaspBerry PI	4
Connessione remota RaspBerry PI	5
Preparazione del sistema.	5
Modifica della configurazione di rete	6
Configurazione dell'Access Point	7
Configurazione dell'Access Point su reti separate	8
Configurazione rete per il routing degli IP	9
Configurazione dhcp (opzionale)	.10

Prefazione

In questa configurazione, l'Access Point è configurato nella LAN. Chiunque si collega a questo AP avrà accesso alle risorse della LAN. Per i casi professionali, è meglio configurare AP su reti separate. Per migliorare la sicurezza utilizzare password complesse.

Materiale

- Raspberry PI
- Scheda SD 8GB
- Alimentatore 5V 2000mA con connettore microUSB
- Cavo USB
- Cavo di rete
- Chiavetta WIFI USB
- Connessione ad internet e una porta libera sul router

Materiale necessario per la preparazione

• Computer con lettore di schede SD

Software necessario per la preparazione

- Immagine RaspBian disponibile qui: <u>http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest</u>
- Software per copiare l'immagine su scheda SD disponibile qui: <u>http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download</u>
- Putty disponibile qui: <u>http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/</u>
- 1. Decomprimere i file scaricati, inserire una scheda SD nel computer e lanciare win32diskimager.
- 2. Nella finestra selezionare il file immagine, selezionare il device e premere il pulsante Write. Terminata la scrittura siamo pronti a configurare il Raspberry!

Installare il sistema base su Raspberry PI

- Inserire la scheda SD preparata nel Raspberry PI
- Collegare il cavo di rete al router e al Raspberry PI
- Collegare la chiavetta WIFI ad una porta USB del Raspberry
- Collegare l'alimentazione al Raspberry PI

Configurazione di RaspBerry PI

Collegare alla rete Ethernet il dispositico e alimentarlo. Per la sua configurazione. Userò il **protocollo SSH** che mi permette di accedere in remoto con **"Putty"**, programma precedentemente scaricato al link di questa guida.

L'accesso avviene con i seguenti dati:

Indirizzo IP:	192.168.1.30
Porta:	22
user:	pi
pws:	raspberry

 Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial 	Basic options for your Pu	TTY session
	Specify the destination you want to Host Name (or IP address) 192.168.1.30	o connect to Port 22
	 Raw Telnet Rlogin Load, save or delete a stored sess Saved Sessions pc-vecchio Default Settings Cubie pc-vecchio 	SSH Seria
	Close window on exit: Always Never	nl <mark>y</mark> on clean exit

Connessione remota RaspBerry PI

Se tutto è andato a buon fine nella consolle apparirà il prompt dei comandi come in figura che ci permetterà di configurare il dispositivo remotamente.



Preparazione del sistema

Digitare nell'ordine i seguenti comandi:

```
sudo raspi-config
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get autoremove lxde
sudo apt-get install wireless-tools
sudo apt-get install hostapd
sudo apt-get install hostap-utils
sudo apt-get install bridge-utils
sudo apt-get install bridge-utils
```

Modifica della configurazione di rete

Editare il file di configurazione della rete con il seguente comando:

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Come nell'esempio qui sotto:

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo br0
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
# Bridge setup
# for dhcp address
#iface br0 inet dhcp
# bridge ports eth0 wlan0
# for static ip
iface br0 inet static
bridge_ports eth0 wlan0
# adapt with your network settings
address 192.168.1.250
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 192.168.1.1
dns-search localdomain
```

riavviare il servizio rete con il seguente comando:

sudo /etc/init.d/networking restart

Configurazione dell'Access Point

Editare il file di configurazione hostapd con il seguente comando:

sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf

Come nell'esempio qui sotto:

```
interface=wlan0
driver=nl80211
# YOUR BRIDGE NAME
bridge=br0
# YOUR COUNTRY HERE
country code=IT
ieee80211d=1
# MODIFY YOUR SSID HERE
ssid=quillNomeDellaWIFI
# CHANGE MODE HERE IF NEEDED
hw_mode=g
# CHANGE CHANNEL EVENTUALLY
channel=6
wme_enabled=0
macaddr acl=0
auth_algs=1
# WE USE WPA2
wpa=2
# MODIFY YOUR PASSPHRASE HERE
wpa passphrase=quiLaPasswordDiRete
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn pairwise=CCMP
```

Ed eseguire il file come demone al reboot del sistema editando questo file con il seguente comando:

sudo nano /etc/default/hostapd

...completando la riga come sotto:

DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"

Riavviare il sistema ed ecco la nuova WIFI domenstica

Configurazione dell'Access Point su reti separate

sudo nano /etc/network/interfaces

```
# the loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# the network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
       address 172.16.12.151
       gateway 172.16.1.1
       netmask 255.255.0.0
       network 172.16.0.0
       broadcast 172.16.255.255
        dns-nameserver 172.16.1.3
# the wifi interface
auto wlan0
iface wlan0 inet static
       address 192.168.50.1
       netmask 255.255.255.0
       network 192.168.50.0
       broadcast 192.168.50.255
```

sudo /etc/init.d/networking restart

sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf

interface=wlan0 driver=nl80211 # YOUR COUNTRY HERE country_code=IT ieee80211d=1 # MODIFY YOUR SSID HERE ssid=quillNomeDellaWIFI # CHANGE MODE HERE IF NEEDED hw mode=g # CHANGE CHANNEL EVENTUALLY channel=6 wme enabled=0 macaddr acl=0 auth algs=1 # WE USE WPA2 wpa=2 # MODIFY YOUR PASSPHRASE HERE wpa passphrase=quiLaPasswordDiRete wpa key mgmt=WPA-PSK wpa pairwise=TKIP rsn pairwise=CCMP

Configurazione rete per il routing degli IP

Abilitare il Forwarding della rete decommentando la linea seguente nel file /etc/sysctl.conf

```
sudo nano /etc/sysctl.conf
#net.ipv4.ip forward=1
```

```
net.ipv4.ip forward=1
```

Creare un file di script con le seguenti righe:

sudo nano /etc/init.d/routing.sh

```
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:
                   routing
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start:
                     S
# Default-Stop:
# Short-Description: prepara la tabella di routing.
# Description:
### END INIT INFO
iptables -A FORWARD --in-interface wlan0 --out-interface eth0 --source
192.168.1.0/255.255.255.0 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A FORWARD --in-interface wlan0 --out-interface eth0 --source
192.168.50.0/255.255.255.0 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A FORWARD --in-interface wlan0 --out-interface eth0 --source
172.16.0.0/255.255.0.0 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state RELATED -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
```

rendere eseguibile lo script

sudo chmod a+x /etc/init.d/routing.sh

lanciare all'avvio del sistema lo script e riavviare il sistema

```
sudo update-rc.d routing.sh defaults
```

sudo reboot

Configurazione dhcp (opzionale)

Installare il server DHCP

sudo apt-get install isc-dhcp-server

Modificare il file seguente aggiungendo la scheda di rete che deve assegnare IP dinamici

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

INTERFACES="wlan0"

Modificare Il file di configurazione nelle seguenti linee:

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

option definitions common to all supported networks...
option domain-name "laboratorioE06";
option domain-name-servers 192.168.50.1;
If this DHCP server is the official DHCP server for the local
network, the authoritative directive should be uncommented.
Authoritative;
subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.50.100 192.168.50.200;
 option routers 192.168.50.1;

Effettuare un reboot del sistema

sudo reboot